

[Screen Share]をご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。



Issued on 2023-07-19 © 2018-2023 V- cube, Inc. All Rights Reserved.





Issued on 2023-07-19 © 2018-2023 V- cube, Inc. All Rights Reserved.



3

トラブルシュート

症状	対応方法
共有映像が画面に 表示されない	1. 画面が出るまでしばらくお待ちください。 (画面共有が開始されるまで、10秒程度時間がかかることがあります)
	2. 各ケーブルに緩みがないか接続を確認してください。
	3. 資料共有元PCの外部映像出力からHDMI映像が正しく出力されていることを確認してください。 (外部映像出力の状態は複製、拡張、PC画面のみ等があり、外部出力されていないことがあります)
	4. 資料共有元PCとScreen ShareをつなぐHDMIケーブルの抜きさしをお試しください。 (Boxの電源を入れる前から資料共有元PCを接続している場合、映像の入力を認識できないことがありま す)
	5. Screen ShareとBox本体をつなぐUSBケーブルの抜きさしをお試しください。 (OS側でScreen Shareデバイスを認識できていないことがあります)
	6. Screen Shareの前段に映像信号の分配器や切替器、各種映像変換器を接続した場合、映像信号の接続および切断が認識されず、画面共有できないことがあります。ご利用を控えるか、機器間それぞれでケーブルの抜きさしをお試しください。
	※サポート対象は共有元PCのHDMI出力とScreen Shareを直接接続した場合に限ります
	7. Screen Share の仕様に準拠しているか確認してください。

※ V-CUBE Boxアプリケーションは最新版にアップデートしてください



3

トラブルシュート

症状	対応方法
画 面 共 有 の 映 像 が遅延する	 ・ネットワーク詳細設定の「TCP接続のみを使う」のチェックを外してUDPも利用するように設定してください ・送信画質を下げてください (480pまたは360p) ・下り速度を上げてください (無制限または6Mbps) ・画面共有を一旦停止して、再度開始してください ※ ネットワークの実効帯域が出ない、遅延・揺らぎがある場合に発生します。上記設定で改善が見られない場合はネットワークおびインターネット回線の状況をご確認ください
音声が配信されな い	画面共有で音声を配信することはできません。
CPU負荷に関する 注 意 メッセージが 表示される	[Box 720pモデル]で使用する際は、画面上に「ご利用端末のCPU負荷が高いため、映像表示のパフォーマ ンスが低下しています。」メッセージが表示されることがあります。その際は、画面上に表示される拠点数が 減少する可能性があります。

※ V-CUBE Boxアプリケーションは最新版にアップデートしてください

4	お問い合わせ	
株式会社ブィ 操作方法	キューブ カスタマーサポートセンター トラブルのお問い合わせ(24時間365日受付)	
https://mtg-support.vcube.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=900001103943		
	Issued on 2023-07-19 © 2018-2023 V- cube, Inc. All Rights Reserved.	