ScreenBeam750 連携マニュアル

本書は、ScreenBeam750 と xSync Classroom を接続し、 xSync Classroom の画面を外部ディスプレイに表示させる手順の説明書です。

目 次

接続編	2
ScreenBeam750の起動方法	2
外部ディスプレイと ScreenBeam750 の接続方法	2
外部ディスプレイと ScreenBeam750 の切断方法	3
設定編	
ScreenBeam750の設定	

ScreenBeam750 連携マニュアル PVCXC-M019-C 本書の内容は改良の為、予告無く変更する場合があります。

接続編

ScreenBeam750 の起動方法

- **1.** 電子黒板を接続している OA タップを教室の電源コンセント に接続します。
- **2.** 外部ディスプレイと ScreenBeam750 の電源を入れ、パソコンを起動します。
- **3.** 外部ディスプレイの入力を「HDMI」にし、ScreenBeam750 の待受画面を表示します。



外部ディスプレイと ScreenBeam750 の接続方法

1. xSync Classroom のホーム画面左下にある [提示機に接続] をタップします。



接続可能な機器が一覧表示されます。

2. 受信機を選択して、[接続]をタップします。



パソコン画面右側に以下画面が表示されます。



- **3.** [このデバイスからのマウス、キーボード、タッチ、ペン入力 を許可する] にチェックを入れます。
 - ・ チェックを入れると、ScreenBeam750のUSBポートに接続している機器(イージーコントローラーやタッチパネル)がある場合は ワイヤレスでイージーコントローラーやタッチパネルの操作ができるようになります。

外部ディスプレイと ScreenBeam750 の切断方法

1. xSync Classroom のホーム画面左下にある [提示機に接続] をタップします。



接続している機器が表示されます。

2. 接続している機器を選択して、[切断]をタップします。



設定編

ScreenBeam750の設定

1. ScreenBeam750 を開梱して、AC アダプターを接続します。

ScreenBeam750 の電源が入ります。

- **2.** 外部ディスプレイの HDMI 端子に、ScreenBeam750 を挿入 します。
- **3.** パソコンの無線接続設定画面を開き、候補欄最下部の「非公開のネットワーク」を選択します。



4. 外部ディスプレイに表示されている ScreenBeam750の SSID を入力して、[次へ] をタップします。



セキュリティーキー入力画面が表示されます。

- セキュリティーキーに「12345678」を入力して、「次へ」を 選択します。
 ホームネットワークの確認画面が表示されます。
- 6. [はい] を選択します。 ScreenBeam750 とパソコンが無線接続され、接続用の IP アドレスが外 部ディスプレイに表示されます。
- Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに 「192.168.51.1」と入力します。
 Web ブラウザー上に証明書関連の表示がされます。

8. [このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)]を選択します。

セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピューターからサーバーに送信される情報 を盗み取る意図が示唆されている場合があります。
このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。
🥺 ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。
図 このサイトの問題を続行する(推要されません)。
● 詳細情報

ログイン画面が表示されます。

9. [ユーザーネーム] と [パスワード] を以下のように入力し、 ログインします。

ユーザーネーム	Administrator
パスワード	Actiontec



10. [機器の設定] タブの [機器名へアクセス] を「有効」にし、 [機器名] に導入先にあった名称を入力します。

機器名ヘアクセス	◉有効	○無効	
機器名	IBW-A		
			_

補足 上記の設定は一例です。

11. [機器の設定] タブのタイムゾーンを「Tokyo」に変更して、 [適用] ボタンをタップします。



確認画面が表示されます。

12. [OK] をタップします。

ログイン画面に戻ります。

13. 再度ログインして、 [機能] タブへ移動し、 [PIN ペアリング を強制する] を「オフ」に設定します。

* PINペアリングを強制する ○ オン ● オフ 補足
・ 本書の設定は参考です。PIN ペアリングをオンにてご利用の場合 は、接続時に8桁の数字入力が必要となります。 オンにてご利用の場合は、「固定 PIN」項目以外は初期値のままご 利用ください。 ご利用環境を考慮し、管理者とご相談の上、設定を行ってくださ い。

- **14.** [機能] タブ画面下の [適用] ボタンをタップします。 機器設定変更の確認画面が表示されます。
- **15.** [OK] をタップします。

ScreenBeam750 が再起動します。

16. パソコンの [すべての設定] → [ネットワークとインター ネット] → [Wi-Fi] の [既知のネットワークの管理] から SSID 情報 (Actiontec-SBWD-*****)を選択して削除し ++

まり。	
設定	
© ホ− ム	Wi-Fi
設定の検索・・・	ワイヤレス ネットワーク接続
	一) オン
ネットワークとインターネット	
● 状態	pvcdev_point5 接続済み、セキュリティ保護あり
	利用できるネットワークの表示
// WI-FI	ハードウェアのプロパティ
空 イーサネット	既知のネットワークの管理

ScreenBeam750 の 再 起 動 が 完 了 し て 外 部 デ ィ ス プ レ イ に ScreenBeam750 の待受画面が表示されたら、作業完了です。