

1 準備

例:



※モデルによって機材は異なります。

<準備>

- ・V-CUBE Box 本体
 - ・ウェブカメラ
 - ・マイク・スピーカー
 - ・リモコン(本体、受光部)
 - ・HDMIケーブル
- 接続マニュアルを参考に機材をセッティングしてください。

2 V-CUBE Box の電源を入れる

V-CUBE Box が起動すると自動的にログインし、ホーム画面に遷移します。
 予約招待をされている場合には、ホーム画面に招待会議が一覧表示されます。
 ※カメラ、マイクスピーカー、リモコン、LANケーブルの接続をした後に電源を入れてください。

例:




3 すぐに会議を始める



すぐに会議を始める場合にはリモコンの十字ボタンを使ってカーソルを操作し「Start Meeting」を選択して「決定」を押してください。その後、会議室の一覧が表示されるので入室したい会議室を選択して「決定」を押してください。会議が開始されます。

4 他のV-CUBE Boxを招待して会議を始める




会議が開始されます。他拠点へ招待通知がされているので、入室をお待ちください



5 ご利用終了

現在参加している会議から退室するにはリモコンの「退室」ボタンを押してください。
 ホーム画面で「電源」アイコンを選択して決定すると、電源を切ることができます。



6 お問い合わせ

株式会社バイキューブ カスタマーサポートセンター
 操作方法、トラブルのお問い合わせ (24時間365日受付)

https://mtg-support.vcube.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=900001103943